

## Grundinställning för stubbehandling i John Deere skördare



Följande inställning gäller för John Deere dator:  
Öppna menyn: 4 Skördaraggregat; 2 Sågning; Stubbehandling.  
Kryssa i de trädslag som skall behandlas.  
Ställ startfördröjning på 100 eller lägre.  
Ställ spridtid på 5000. (behåll alltid detta värde)

I högra nedre delen av skärmen skall finnas en inställning som heter Kontrollnivå: Denna inställning reglerar vätsketrycket till stubben. Normalt brukar lagom nivå vara mellan 500-700, testa olika värden för bästa täckning på stubben.

Om inte inställningen kontrollnivå syns på skärmen gör följande:  
Öppna menyn: 4 skördaraggregat; 5 Konfiguration; 2 Typ av aggregat.

Klicka på rutan "ändra" nere till höger, bläddra med rutan "nästa" till sista sidan, här finns inställningar för stubbehandling till höger. Kryssa i rutan för "proportionell" stubbehandling, tryck därefter på "klar". Nu kommer datorn att starta om innan inställningarna gäller. Öppna åter menyn för stubbehandling, nu skall rutan med kontrollnivå synas.